

Instrucciones generales de instalación

Por favor, lea con atención las instrucciones de instalación antes de iniciar el trabajo. Para empezar familiarícese con las piezas del sistema. Durante el montaje, especialmente al realizar trabajos en la cubierta, procure que se cumplan las normas de prevención de riesgos laborales y se observe la legislación vigente.

El montaje debe ser realizado por personal cualificado. Para informarse sobre cursos de formación, diríjase a Renusol Europe.

Consulte el estado actual de estas instrucciones de instalación en www.renusol.com. En caso necesario, encontrará allí las instrucciones en otros idiomas. El texto y las ilustraciones de estas instrucciones de instalación corresponden al estado técnico en el momento de la impresión. Queda reservado el derecho a realizar cambios técnicos y subsanar erratas. Las instrucciones de instalación son únicamente recomendaciones de acuerdo con el estado actual de la técnica y basadas en la experiencia de formas en que se pueden instalar sistemas de Renusol Europe. Ante cualquier particularidad de la cubierta o del objeto e recomendamos, en caso necesario, recurrir a un especialista en el tema, como puede ser una empresa de impermeabilización o un ingeniero de obra.

Instrucciones generales de instalación y mantenimiento

El producto cuenta con una garantía de 10 años sujeta a la condición de que la instalación del sistema de montaje se realice según las instrucciones de instalación vigentes, teniendo en cuenta las características específicas del tejado o del objeto, y siempre que el sistema se haya instalado correctamente. Tenga en cuenta las condiciones de garantía correspondientes, que puede consultar en el área de descargas de la siguiente página web: www.renusol.com. También se la enviaremos si las solicita.

La norma VdS 3145:2011-07 rige el mantenimiento técnico correcto, la inspección y cualquier revisión necesaria del sistema de montaje.

Esto incluye inspecciones visuales tanto periódicas como en base a posibles acontecimientos. Se recomienda realizar una inspección visual anual a modo de comprobación periódica. Se debe prestar atención a lo siguiente:

Comprobación de todas las piezas del sistema para detectar daños causados, entre otros, por lo siguiente: influencias meteorológicas, animales, suciedad, depósitos, adherencias, incrustaciones, penetraciones en el techo, así como daños en las juntas, faltas de estanqueidad o presencia de corrosión. También se debe comprobar el apriete de las uniones roscadas y, en caso necesario, apretarlas según los pares de apriete especificados en las instrucciones de instalación.

El desmontaje del sistema de montaje se debe realizar siguiendo, en orden inverso, los pasos indicados en las instrucciones de montaje.