

Ogólne wskazówki dotyczące instalacji

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu. Najpierw należy zapoznać się z częściami systemu. Podczas montażu, a w szczególności podczas prac na dachu, należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP i stosować się do obowiązujących regulacji.

Instalacja powinna być przeprowadzona przez przeszkolony personel specjalistyczny. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować do firmy Renusol Europe.

Prosimy również o sprawdzenie aktualnego stanu tych instrukcji instalacji na stronie www.renusol.com. W razie potrzeby można tam znaleźć instrukcje w innych językach. Ilustracje i teksty zawarte w instrukcji instalacji odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu w momencie oddania do druku. Błędy w druku i zmiany techniczne zastrzeżone. Poszczególne wskazówki instalacji są jedynie zaleceniami zgodnymi z aktualnym stanem techniki i opierają się na doświadczeniu w zakresie instalacji systemów Renusol Europe. W przypadku konieczności uwzględnienia specyfiki dachu lub obiektu, prosimy w razie potrzeby o zasięgnięcie opinii specjalistów, takich jak dekarze lub inżynierowie budowlani, w celu uzyskania wyjaśnień.

Ogólne wskazówki dotyczące konserwacji i montażu

Jeżeli instalacja systemu montażowego została przeprowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu, z uwzględnieniem specyfiki dachu lub obiektu, a system został prawidłowo zainstalowany, produkt jest objęty gwarancją na okres 10 lat! Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie warunki gwarancji, które można znaleźć na stronie internetowej www.renusol.com w sekcji Do pobrania. Chętnie prześlemy je na życzenie.

Prawidłowa konserwacja techniczna, kontrola i ewentualnie wymagany serwis systemu montażowego jest zgodny z normą VdS 3145:2011-07.

Obejmuje to zarówno regularne, jak i zależne od zdarzeń kontrole wzrokowe. W ramach regularnej kontroli zalecamy coroczny przegląd wzrokowy wraz z uwzględnieniem następujących elementów:

Kontrola wszystkich części systemu pod kątem uszkodzeń spowodowanych np. przez wpływy atmosferyczne, zwierzęta, brud, osady, zgromadzone zanieczyszczenia, zamulenie, przenikanie w dach, uszczelnienia, odporność materiałową, korozję. Należy również sprawdzić szczelność połączeń śrubowych i w razie potrzeby dokręcić je zgodnie z momentami dokręcania podanymi w instrukcji montażu.

Ewentualny demontaż systemu montażowego odbywa się w oparciu o czynności wymienione w instrukcji montażu w odwrotnej kolejności.