

## **Allgemeine Installationshinweise**

Bitte lesen Sie die Installationsanweisung vor Montagebeginn sorgfältig durch. Machen Sie sich zunächst mit den Systemteilen vertraut. Achten Sie bei der Montage, insbesondere bei Arbeiten auf dem Dach, auf die Einhaltung der entsprechenden Arbeitsschutzbestimmungen, und berücksichtigen Sie bitte die geltenden Regelwerke.

Die Montage sollte durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Bei allen Fragen zu Schulungen wenden Sie sich bitte an Renusol Europe.

Prüfen Sie bitte auch den aktuellen Stand dieser Installationsanweisung unter [www.renusol.com](http://www.renusol.com). Hier finden Sie bei Bedarf Anleitungen in weiteren Sprachen. Die in der Installationsanweisung enthaltenen Abbildungen und Texte entsprechen dem aktuellen technischen Stand bei Drucklegung. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die einzelnen Installationsanweisungen sind lediglich Empfehlungen gemäß dem derzeitigen Stand der Technik und basieren auf Erfahrungen, wie Systeme von Renusol Europe installiert werden können. Falls dach- oder objektspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen sind, bitten wir Sie, gegebenenfalls zur Klärung Fachleute, wie beispielsweise Dachdecker oder Statiker, hinzuzuziehen.

## **Allgemeine Wartungs- und Montagehinweise**

Sofern die Installation des Montagesystems nach den aktuell gültigen Installationsanleitungen, unter Berücksichtigung der dach- oder objektspezifischen Besonderheiten und die Anlage sachgemäß installiert wurde, besteht ein Produktgarantieanspruch von 10 Jahren! Bitte beachten Sie die entsprechenden Garantiebedingungen, welche Sie unter der Interseite [www.renusol.com](http://www.renusol.com) im Downloadbereich finden. Gern senden wir Ihnen diese auf Anfrage zu.

Die fachtechnische korrekte Wartung, Kontrolle und eine evtl. notwendige Instandhaltung des Montagesystems richtet sich nach VdS 3145:2011-07.

Hierzu zählen regelmäßige, sowie ereignisabhängige Sichtkontrollen. Als regelmäßige Kontrolle empfehlen wir eine jährliche Sichtprüfung, dabei sollte auf folgendes geachtet werden:

Kontrolle sämtlicher Anlagenteile auf Schäden durch z.B. Witterungseinflüsse, Tiere, Schmutz, Ablagerungen, Anhaftungen, Bewuchs, Dachdurchdringungen, Abdichtungen, Standfestigkeit, Korrosion. Ebenso ist der feste Sitz von Schraubverbindungen zu prüfen und ggf. gem. den in der Montageanleitung genannten Anzugsmomenten nachzuziehen.

Eine mögliche Demontage des Montagesystems erfolgt anhand der in Montageanleitung aufgeführten Schritten in umgekehrter Reihenfolge.