

# MetaSole

Sistemi su tetto

Guida di installazione



1 Inserire il morsetto terminale sulla base



2 Installare la base metasole con il morsetto terminale

Viti auto perforanti EJOT per lamiera grecata di spessore da 0.4mm - 1mm

Viti auto perforanti SFS per lamiera grecata di spessore da 0.75mm - 1mm



3 Fissare le basi Metasole intermedie

Viti auto perforanti EJOT per lamiera grecata di spessore da 0.4mm - 1mm

Viti auto perforanti SFS per lamiera grecata di spessore da 0.75mm - 1mm



4 Fissare le basi metasole con i morsetti terminali sulla parte superiore



5 Agganciare i morsetti intermedi



6 Posare i moduli fotovoltaici



7 **MetaSole**



8 **MetaSole**